



Bedienungsanleitung Wasserzähler iPERL

1 Anzeigeelemente

Zähler



Display



2 Ablesevorgang

Ablesung Zählerstand

1. Öffnen Sie den blauen Deckel des Wasserzählers.
2. Kontrollieren Sie, ob die Zählernummer mit der Wasserzähler Nr auf der Zählerkarte übereinstimmt.
3. Übertragen Sie den aktuellen Zählerstand (3) ihres Zählers in das Feld Zählerstand auf der Zählerkarte. Im Beispiel oben beträgt der Zählerstand 1019,426 m³.
4. Schliessen Sie den Deckel des Zählers wieder.

Kontrolle Wasserverlust

Zeigt der aktuelle Durchfluss (4) einen Verbrauch an, ohne dass bewusst Wasser verbraucht wird, so ist dies ein Indiz für ein Leck in der Hausinstallation. Überprüfen Sie in diesem Fall die Installationen (WC-Spülung, etc.) oder wenden Sie sich an Ihren Sanitär-Installateur.

Quelle Grafik: Original-Bedienungsanleitung von Sensus.